

261-08 Vorgabe zur Wartung von Aufzugsanlagen

USZ Lift-Inspektions- und Wartungszusatz Z = Zustandskontrolle F = Funktionskontrolle E = Einstellen R = Reinigen S = Schmieren	alle 6 Monate	Bei jeder Inspektion, Wartung				
		Zustandskontrolle	Funktionskontrolle	Einstellen	Reinigen	Schmieren
Servitel, Alarm-Teilfunktion	F					
Kabinentableau	Z, F, R					
Sicherheitsschwelle, Nothalt			F	E		
Türüberwachung			F	E		
Schliesskraftbegrenzer			F	E		
Schachttüren allgemein		Z		E	R	
Glasscheiben	Z					
Etagentableau	Z, R					
Anhaltegenauigkeit		Z		E		
Bremsen Federpaket, bewegliche Teile			F	E	R	S
Ölstand Winde/Motor		Z				S
Fremdventilator	Z, F, R					
Geschwindigkeitsbegrenzer		Z				
Maschinenraum	Z, R					
Kabinendach	Z, R					
Kabinenbefestigung	Z					
Schlaffseilkontakt			F			
Führungsschuhe/-rollen		Z			R	S
Schmierapparate		Z				S
Revisions-Endschalter	F					
Notendschalter	F					
Umlenkrolle	Z, R, S					
Schachttür Mitnehmerrollen / Führungen		Z		E	R	S
Türkontakte/Türverschlüsse/ Schlösser			F	E	R	S
Schachtinformation	Z, E, R					
Führungsschienenbefestigungen	Z					
Geschwindigkeitsbegrenzer Seil	Z					
Tragseilspannung / Tragseile, Friktion	Z					
Türantrieb		Z		E	R	S
Keilriemenspannung		Z		E		
Mitnehmerkurve	Z, E					
Kabinentürführungen		Z			R	

USZ Lift-Inspektions- und Wartungszusatz Z = Zustandskontrolle F = Funktionskontrolle E = Einstellen R = Reinigen S = Schmieren	alle 6 Monate	Bei jeder Inspektion, Wartung				
		Zustandskontrolle	Funktionskontrolle	Einstellen	Reinigen	Schmieren
Schacht / Schachtgrube	Z, R					
Ölpuffer	Z, R, S					
Ausgleichskette/-rollen	Z, E					
Hängekabel	Z					
Fangvorrichtung	F, R, S					
Lastmessung (bew. Fussboden)	F, E, R, S					
Brandfallsteuerung	F					