













































Ref. Nummer	Inactive_Text / State_Text[0]	Active_Text / State_Text[1]	State_Text[2]	State_Text[3]	State_Text[4]	State_Text[5]	State_Text[6]	State_Text[7]	State_Text[8]
303	Inaktiv	Aktiv							
304	Aktiv	Inaktiv							
305	Normal	Fehler							
306	Fehler	Normal							
307	Normal	Hand							
308	Hand	Normal							
309	Zu	Auf							
310	Inaktiv	Zu							
311	Inaktiv	Auf							
312	Auto	Aus	Ein						
313	Normal	Nicht Automat							
314	Normal	Kommunikationsausfall							
315	Inaktiv	Geschlossen							

### C.2. Tabelle der Eventmeldetexte

Ref. Nummer	TO_NORMAL	TO_OFFNORMAL	TO_FAULT
0	Undefiniert	Undefiniert	Undefiniert
1	Normal	Anormal	Fehler
2	Normal	Wartung	Fehler
3	Normal	Störung	Fehler
4	Normal	Alarm	Fehler
5	Normal	Gefahr	Fehler